

## PROGRAMACION DE MANDOS (COPIA)

La programación de mandos se realizará para tener más de 1 mando codificado y poder utilizar su puerta de garaje desde varios vehículos. Los pasos a seguir son muy sencillos si se actúa de la manera que les indicamos a continuación:

1. Bajar la tapa gris que oculta el cuadro con los botones para realizar las distintas funciones (parte trasera del automatismo).

2. Pulsar una vez la tecla F1 (se encenderá un piloto rojo intermitente).



3. Pulsar una vez el botón del mando a distancia que queremos codificar (normalmente llevan 2 botones, cualquiera de ellos es válido si no se tiene ninguna puerta exterior automatizada). Se encenderá un piloto verde como confirmación de que se ha codificado el mando.



4. Esperamos 10 segundos hasta que parpadean los 2 pilotos verdes del cuadro de control del automatismo (esto quiere decir que la codificación ha concluido).
5. Si quisiéramos codificar más mandos, volveríamos a realizar el mismo proceso del paso nº 2 y el paso nº 3.
6. Pulsar botón del mando codificado (para realizar prueba de funcionamiento).